

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE IST - FAST



Sous réserve de modifications techniques et sans garantie ni responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression

STG - GROUPE DIFFUSALP 14, rue de Mollaret 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER contact@diffusalp.com TEL - 04 37 46 40 90

Table des matières

1.	Présentation générale	
	1.1 Présentation générale des IST/FAST	4
2.	Installation	5
	Déballage/Préparation/Montage	5
	Mise en service	5
	Installation des appareils instantanés	6
	Installation des appareils semi-instantanés	7
3	Installation électrique	8
	Composants du coffret	8
	Schéma de câblage électrique	9
	Bornier Puissance sur platine (bas du coffret)	
	Bornier Servomoteur 3 points sur platine (bas du coffret)	
	Bornier Sorties basse tension sur platine (bas du coffret à	droite) 11
	Bornier Sonde(s) / Entrées contacts sur régulateur (haut c	du coffret) 11
4.	Utilisation du régulateur	
	Afficheur :	
	4.1 Réglage de la date et de l'heure	
5.	Mode utilisateur final	
•••		
	5.2 Fonction Secours	
	5.2 Fonction Secours	
6.	5.2 Fonction Secours	
6.	 5.2 Fonction Secours Accès niveau technicien 6.1. Connexion (ou login) 	
6.	 5.2 Fonction Secours Accès niveau technicien 6.1. Connexion (ou login) 6.2. Déconnexion (ou log out) 	
6.	 5.2 Fonction Secours Accès niveau technicien 6.1. Connexion (ou login) 6.2. Déconnexion (ou log out) 6.3. Menu Principal 	
6.	 5.2 Fonction Secours Accès niveau technicien 6.1. Connexion (ou login) 6.2. Déconnexion (ou log out) 6.3. Menu Principal 6.4. Menu Sonde S1 	
6.	 5.2 Fonction Secours Accès niveau technicien 6.1. Connexion (ou login) 6.2. Déconnexion (ou log out) 6.3. Menu Principal 6.4. Menu Sonde S1 Réglage programme(s) horaire(s) et consigne(s) 	14 14 14 15 15 16 16 16
6.	 5.2 Fonction Secours Accès niveau technicien 6.1. Connexion (ou login) 6.2. Déconnexion (ou log out) 6.3. Menu Principal 6.4. Menu Sonde S1 Réglage programme(s) horaire(s) et consigne(s) Alarme haute et basse température sur S1 	14 14 14 15 15 16 16 18

1. Présentation générale

Les IST-FAST sont des préparateurs d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) compacts comprenant un échangeur de chaleur, une vanne de régulation motorisée et des pompes primaire et secondaire, selon les versions. Ils sont équipés d'un coffret de commande doté d'un circuit imprimé (PCB) et d'un régulateur de température communiquant dédié.

Les tubulures sont composées de pièces en laiton spécialement conçues permettant l'utilisation de joints plats pour un montage et une maintenance aisée.

Chaque appareil a été testé électriquement et hydrauliquement à l'usine.

Tous les modèles sont déclinés en différents types et nombre de pompes au primaire et au secondaire.

Les IST-FAST doivent être reliés à une source de chaleur primaire comme une chaudière, un échangeur thermique ou bien un ballon primaire pouvant être chauffé par une pompe à chaleur (PAC).

Le côté secondaire est relié à une entrée d'eau froide et au réseau d'eau chaude sanitaire. Consultez les schémas pour plus d'informations.

1.1 Présentation générale

Modèles petites plaques







Image 1

Rep.	Désignation						
1	Coffret de régulation						
2	Servomoteur de vanne						
3	Vanne de régulation 3 voies						
4	Sonde de température S1						
5	Pompe primaire simple ou double						
6	Pompe secondaire (versions SS/DS)						
7	Pompe secondaire (versions DD)						
8	Soupape de sécurité						
9	Echangeur à plaques et joints avec calorifuge						
-	Entrée primaire (rouge)						
+	Sortie primaire (marron)						
	Entrée secondaire (bleu)						
-	Sortie ECS (orange)						

Principe de fonctionnement :

L'eau chaude du circuit primaire échange sa chaleur de façon proportionnelle par le biais de la vanne 3 voies de mélange qui s'ouvre plus ou moins selon les besoins, ce qui permet de réchauffer plus ou moins le circuit secondaire, passant du froid à une température de sortie ECS constante et régulée. La sonde de température S1 mesure la température ECS et le régulateur la compare à la valeur demandée. Si l'écart augmente, il agit sur le servomoteur de la vanne 3 voies, admettant plus ou moins d'eau primaire chaude à l'entrée de l'échangeur.

Ainsi, quand il y a une grande demande d'eau chaude, la vanne est ouverte en grand et à l'inverse, lorsqu'il n'y a aucun soutirage, la vanne 3 voies est quasiment fermée (on réchauffe juste le bouclage). Ce mode de fonctionnement assure la température d'entrée primaire la plus basse possible, tout en répondant aux besoins et limite de ce fait les chocs thermiques et donc l'entartage de l'échangeur.

4

2. Installation



L'installation doit être effectuée par un prestataire qualifié.

L'appareil est conçu pour une installation en intérieur, typiquement dans un local technique accessible uniquement par du personnel qualifié. La température ambiante de la pièce doit être comprise entre 0 °C et 40 °C, l'humidité ne doit pas dépasser les 85% HR sans condensation.



La température et la pression de l'eau peuvent être élevées. Seuls des techniciens qualifiés sont habilités à manipuler l'appareil. Une utilisation inappropriée peut causer d'importants dommages corporels et endommager le bâtiment.



Pression/Températures minimum côté primaire : 1,0 barg/2 °C Pression/Températures maximum côté primaire : 10 barg/110 °C Pression/Température maximum côté secondaire : 10 barg/100 °C

Déballage/Préparation/Montage

- Rincer les tuyaux de l'installation avant de les relier à l'appareil. La tuyauterie peut contenir des particules solides susceptibles de bloquer la vanne modulante ou l'empêcher de fonctionner correctement.
- Vérifier également :
 - La présence et l'emplacement des purgeurs d'air
 - La présence d'un filtre ou pot à boues au primaire
 - La conformité avec la puissance du générateur, ainsi que le schéma hydraulique
 - Ballon primaire, bouteille de mélange ou bypass en amont pour supprimer toute pression différentielle
 - La présence de vanne de réglage au secondaire pour les appareils semi-Instantanés



- L'accessibilité à l'appareils et ses composants : laisser au moins 60 cms sur les côtés et derrière. La face avant doit être pleinement accessible.
- Raccorder les circuits primaire et secondaire du module.
- Remplir progressivement les deux côtés avec de l'eau.
- Purger l'air des parties supérieures.
- Purger les corps des pompes.
- Brancher l'alimentation électrique au coffret de régulation.
- Vérifier le réglage du régulateur et activer les fonctions requises.

Mise en service

Avant de procéder à la mise en service, lire attentivement le manuel.

Le régulateur a été configuré en usine. Si une fonction doit être ajustée, les valeurs peuvent être modifiées conformément à ce manuel. Au départ, la procédure de mise en service doit être effectuée avec les réglages d'usine.

Remplir le rapport de mise en service au chapitre *Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.*

Installation des appareils instantanés

Les appareils doivent être installés conformément aux schémas suivants.



- Entrée primaire A
- В Sortie primaire
- Entrée d'eau froide EF
- V3V Vanne de régulation à 3 voies avec actionneur
- PRV Soupape de sécurité

DÉSIGNATION

- EC Échangeur thermique à plaques
- PP Pompe primaire (simple/double)
- PR Pompe de recyclage (en option)
- Robinet-vanne manuel V
- S1 Sonde de température ECS (principal)

Utilisation d'un ballon primaire. Le stockage d'eau primaire limite la puissance instantanée du générateur.



Image 4

Installation des appareils semi-instantanés



Le débit de bouclage PR doit être inférieur de 60 % du débit de charge PC.

Protéger le ballon de stockage en installant une soupape de sécurité supplémentaire. Sa pression de tarage doit correspondre à la pression de service maximale du réservoir. Elle peut être différente de la pression de la soupape de sécurité du préparateur d'eau chaude sanitaire. La soupape de sécurité protège le ballon de stockage mais pas le préparateur. Les pompes de charge secondaires ont une limitation en ce qui concerne la qualité d'eau de pH 6 à 9 et TH<25° Français (25°TH).



Image 5

RÉP. DÉSIGNATION

- A Entrée primaire
- B Sortie primaire
- VR Vanne de réglage
- EF Entrée d'eau froide
- V3V Vanne de régulation à 3 voies avec actionneur
- PRV Soupape de sécurité

RÉP. DÉSIGNATION

- EC Échangeur thermique à plaques
- PP Pompe primaire (simple/double)
- PC Pompe de charge (1 ou 2)
- PR Pompe de recyclage (de l'installation)
- V Vanne d'isolement
- S1 Sonde de température ECS (principale)

3 Installation électrique



Alimenter le boîtier de contrôle en 230 V/50 Hz avec un raccordement à la terre en utilisant une protection électrique en tête dans le coffret d'alimentation électrique principal. Le coffret est un coffret électrique secondaire.

Des protections humaines et des protections contre les courts-circuits et la surintensité doivent être installées dans le coffret d'alimentation électrique principal.

Composants du coffret



Image 6

- 1 Régulateur
- 2 Interrupteur principal M/A
- 3 Alimentation client protégée (N, L, Terre)
- 4 Carte puissance ADE-430
- 5 Câble afficheur
- 6 Afficheur (vue arrière)



Utiliser un câble de raccordement au secteur à 3 pôles avec conducteur de terre jaune/vert du type suivant : H05-VVH2-F, H05-V2V2-F, H05-V2V2H2-F, H05-Z1Z1-F, H05-Z1Z1H2-F, H05-RR-F, H05-VV-F. Section de conducteur : 2,5mm². Ne pas étamer les embouts de câbles qui seront exposés à une pression de contact dans les borniers.



Dénuder les câbles comme illustré ci-contre. Attention de ne pas endommager les isolations des différents fils électriques.

Image 7

Schéma de câblage électrique



Image 8



Image 9



La terre doit être impérativement raccordée à la borne 7 de la platine Protéger l'alimentation en amont du produit au moyen d'un raccordement fixe et d'un séparateur avec un intervalle de coupure d'au moins 3mm (fusible ou interrupteur) Entrée : 30A, I∆n :30mA, caractéristique de déclenchement : C Détail des branchements : Bornier Puissance sur platine (bas du coffret)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ν	Ph	Ν	Ph				Ν	Ph	Τ	Ν	Ph	Ţ	Ν	Ph	F	Ν	Ph	Ŧ
1	↑ ↑ ↓ ↓ Interrupteur (déjà câblé)		₹z	↑ Ph	►→	P (P	ompe rimaii	1 re)	P (P	ompe rimair	2 re)	Po (Se	ompe conda	3 aire)	Po (Se	ompe conda	4 aire)	

Alimentation du coffret 230V 50Hz + Terre aux bornes 5,6 et 7.

Les bornes 8 à 19 alimentent jusqu'à 4 pompes P1, P2, P3, P4 (selon équipement)



Ne pas dépasser 2,5 A par pompe.

Bornier Servomoteur 3 points sur platine (bas du coffret)

20	21	22	23					
Ν	Ph	+	-					
Servomoteur 3 points								

Le servomoteur est actionné par impulsions 230V entre les bornes 20 (N) et 22 (+) pour l'ouverture et les bornes 20 (N) et 23 (-) pour la fermeture.

A noter que la borne 21 (Phase permanente) peut être utilisée pour les servomoteurs avec retour à zéro par manque d'électricité.



Les signaux servomoteur 3 points 230V ne sont effectifs que s'ils sont activés dans le menu configuration, contrairement au signal de servomoteur 0-10V qui fonctionne en continu.

Bornier Sorties basse tension sur platine (bas du coffret à droite)

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
0V	M/A	0V	Y2	0V	M/A	0V	Y2	24V	Y1	0V	NO	С	NF	С	NO	С	NO
N	/A	N	/A	N	/A	N	/A	32=A 33=s 34=0	lim 24 ignal (V	V AC)-10V	F	Relais	1	Rela	ais 2	Rela	ais 3

Bornier Sonde(s) / Entrées contacts sur régulateur (haut du coffret)

T 2	B1	B2	B3	В 4	М	Т 3	B5	B6	М	X1	Х 2	X3	X4	Μ	Т 5	Μ	D 1	D 2	D 3	D 4	D5
	S1	N/A	N/A	N/ A	Gnd		N/	Ά		N/	Ά	N/A	N/ A		•		P 1	P 2	P 3	P 4	Rem ote
	Sonde (s)		Commun							Sond	e(s)*				Ent	rées Pom	Défa pes *	uts			



Pour chacune des entrées/sorties, le second fil doit être relié au commun, soit une borne repérée M. Toutes les bornes M sont reliées entre elles.

Pas de polarité pour les contacts entrées lpsos, sondes de température et Remote.



Le terminal T1 est utilisé pour la communication Modbus. Voir chapitre correspondant. Le terminal T4 est déjà branché, ne rien enlever ou ajouter dessus sauf utilisation d'une borne M.

Remarque concernant le contact « remote » : Contact ouvert=appareil en fonctionnement normal (par défaut) Contact fermé=appareil en mode standby donc ne régule plus

4. Utilisation du régulateur

Une fois le coffret sous tension, attendre 1 minute avant de manipuler l'afficheur.



Rep	Désignation
1	Bouton ① affichant la version software / firmware du régulateur. Equipé d'une diode qui clignote
I	orange si point en manuel et/ou vert si connexion Modbus avec priorité d'écriture GTC (voir
	paragraphes spécifiques)
	Bouton Alarme(s)/Fonction(s) 😂, voir paragraphe spécifique.
2	En cas d'alarme, la diode du bouton clignote en rouge
	En cas de fonction en cours (traitement thermique, Eco), la diode du bouton clignote en vert.
3	Bouton « Echap », permet de revenir un cran en arrière, de sortir d'un sous-menu ou bien
5	d'invalider une valeur lors de sa saisie.
4	Bouton A/+ pour accéder à la ligne précédente / augmenter la valeur à régler
5	Bouton ∀/- pour accéder à la ligne suivante / diminuer la valeur à régler
6	Bouton Entrée (✓), pour valider un choix ou la valeur d'un paramètre
7	Afficheur
8	Pictogrammes correspondant aux boutons

Afficheur :

Mode de fonctionnement :	STANDARD	1/15	Niveau d'accès (voir plus
toujours otandard	28.02.2023 09	:46:37	loin)
Date et heure	Entrer mot de passe A Sauvegarde données		de lignes du menu
Menu principal	S1 :Sortie secondaire S1 :Consigne actuelle Y1 :Vanne primaire	65°C 59°C) \$ 50%	Symbole → indiquant qu'un sous-menu est accessible en pressant le bouton entrée
	Image 11		



Pour toute modification de consigne(s), de paramètre(s) ou de fonction(s), il est obligatoire de procéder à une sauvegarde sous peine de perte des changements en cas de coupure de courant. Presser la touche Entrée (\checkmark) pour sauvegarder.

Une sauvegarde automatique est également effectuée chaque jour à 1h00 du matin.

4.1 Réglage de la date et de l'heure

1.	Se positionner sur le menu principal en appuyant plusieurs fois sur la touche Esc le cas échéant et se placer sur la première ligne à l'aide des touches Y et A.	STANDARD 1 / t 11.10.2022 14 :06 :57
2.	Appuyer sur la touche \checkmark et à l'aide des touches \land et \forall modifier la date. Presser alors sur \checkmark pour modifier le mois et procéder de la même façon pour modifier l'année.	STANDARD 1 / t 11.10.2022 14 :06 :57
3.	Le réglage de l'heure s'effectue après la date. Procéder de manière identique pour modifier les heures, minutes et secondes à l'aide des touches ▲ / ∀ et ✓.	STANDARD 1 / t 11.10.2022 14 :06 :57
	Les réglages terminés, la ligne 1 se remet en surbrillance. Il est à présent possible de naviguer dans le menu à l'aide des touches A / Y .	STANDARD 1 / t 11.10.2022 14 :06 :57

5. Mode utilisateur final

Les modifications suivantes peuvent être effectuées en mode utilisateur final :

- Réglage simple de la consigne
- Activation de la fonction secours

Ces modifications possibles sont indiquées par la présence du logo > en fin de ligne correspondante.

5.1. Réglage consigne ECS simple

Veuillez définir une température de production d'eau chaude conforme aux recommandations et à la législation nationales en vigueur (DTU, normes EN, ISO, etc.).

Tous les pays appliquent leurs propres règles concernant l'eau sanitaire chaude ou froide. STG recommande une température d'eau chaude d'au moins 55 °C et un bouclage d'eau chaude supérieur à 50 °C.

À une température inférieure à 50 °C, il existe un risque de développement bactérien. Notez qu'à une température supérieure à 60 °C, le risque de brûlure augmente. Des valeurs supérieures à 63 °C entraînent un risque accru d'accumulation de tartre sur les surfaces de l'échangeur de chaleur.

La consigne par défaut a été établie à 60°C. Pour la modifier, suivre les instructions suivantes :

		<u>STANDARD</u>	6 / t
1.	Depuis le menu principal et à l'aide des touches \land / \lor , se		
	placer sur la ligne 6 comme illustré ci-contre :	S1 : Sortie secondaire	58°C
		S1 : Consigne actuelle	58°C ►
	Presser alors la touche ✓		
2.	Le menu Sonde S1 apparait, sélectionner la 2 ^{ème} ligne à	MENU SONDE S1	2/3
	l'aide de la touche ∀.	Mesure	60°C
	Presser alors 2 fois la touche ✓.	Consigne S1	60°C ►
2	Aiustar alara la valave da apariana à Paida das tevahas A /		
3.	Ajuster alors la valeur de consigne à l'alde des touches \wedge /	58 C	
	∀ et valider en pressant ✓.	0°C √	85°C
	Pour invalider la valeur saisie, presser la touche « Echap »	[]
4.	Si pas d'autre modification souhaitée, il est possible sur la		
	ligne suivante (identique à la ligne 3 du menu principal) de	Sauvegarde données	

sauvegarder la nouvelle consigne. Le cas échéant, Presser « Esc » plusieurs fois pour revenir au menu ppal.



Si la diode verte du bouton ① clignote, il n'est pas possible de modifier la consigne directement. Pour y remédier, il faut accéder au niveau technicien et se rendre dans le menu « Communication » puis sélectionner la ligne « Modbus RTU », presser la touche ✓ puis la dernière ligne « Priorité écriture » et sélectionner « POL468 » puis valider. La diode verte cesse alors de clignoter et l'on peut modifier la consigne. Ensuite ne pas oublier de remettre la priorité d'écriture à la GTC.

5.2 Fonction Secours

Cette fonction permet d'alimenter les 4 pompes qu'elles soient présentes ou non en forçant les 4 relais de puissance de la platine électronique.

Les valeurs des signaux pompe(s) / vanne(s) sont préréglés et non modifiables au niveau utilisateur. Les entrées défaut pompe ne seront pas scrutées.

Le signal de vanne est de 50%, soit 5V

Le signal de pompe(s) est de 100%, soit 10V

Réglages :

1.	Depuis le menu principal et à l'aide des touches A /	STANDARD	l / t				
	✓, se placer sur la ligne comme illustre ci-contre :						
		Fonction secours	ARRET 🕨				
	Presser alors la touche ✓						
		Fonction secours	1/3				
2.	Pour activer la fonction secours, appuyer sur la	Autorisation	ARRET				
	touche ✓						
3.	Sélectionner alors « MARCHE » à l'aide de la	✓ARRET					
	touche ∀ puis presser la touche イ	MARCHE					
4.	L'afficheur indique alors « Autorisation : MARCHE »	Fonction secours	1/3				
	et le bouton alarme/fonction clignote en vert.	Autorisation	MARCHE				
		Consigne pompe(s)	100%*				
		Consigne vanne(s)	50%*				
5.	Pour stopper la fonction, depuis la ligne 1, appuyer 2 f	ois sur la touche 🗸 (position /	ARRET sur				
	l'afficheur). Le bouton alarme ne clignote plus.						
	Sortir du menu en pressant la touche « Echap » plusieurs fois si nécessaire.						

* Il n'est pas possible de modifier les signaux pompes et vanne à ce niveau d'accès.

6. Accès niveau technicien

Le niveau technicien permet :

- De libérer l'accès aux différents menus, restreints en mode utilisateur
- De régler la température de consigne selon des programmes horaires
- D'activer/de désactiver des fonctions comme éco, booster, traitement thermique
- De vérifier ou forcer l'état des entrées/sorties
- De faire appel aux fonctions étendues pour des applications particulières, comme la gestion de la charge de ballons primaires ou la récupération d'énergie comme le solaire ou la géothermie.
- De permettre ou pas l'écriture de points par un superviseur ModBus.

6.1. Connexion (ou login) Le code d'accès est 1000.

 Depuis le menu principal, se rendre sur la ligne No.2 : Entrer mot de passe ▶. Presser alors sur la touche ✓ OU BIEN

Appuyez plusieurs secondes sur la touche ✓

- 2. L'écran « Connexion » apparait et le curseur se positionne sur **0** - -
- A l'aide des touches ▲ / ∀ (signifiant + / -), entrer le premier digit et valider en pressant la touche ✓. Le 1^{er} chiffre doit être 1. Il faut donc afficher 1 - en pressant 1 fois la touche +, puis la touche ✓.
- 4. Arrive le second chiffre qui doit être 0 (zéro). Appuyer juste sur la touche ✓ car le zéro est la valeur par défaut
- Répéter l'opération pour les 3^{ème} et 4^{ème} chiffres qui sont également zéro, soit 2 fois encore la touche ✓.
- Une fois le code entré, l'écran d'information apparait (date programme, versions soft/firmware et référence automate). Presser alors la touche « Echap » pour revenir au menu principal. A noter que l'afficheur indique maintenant 1 clé dans le coin supérieur droit et que les accès aux sous-menus sont libérés (logos ►) :



Image 12

Remarque : Le programme revient en mode utilisateur (donc restreint) après 10 minutes si aucune touche n'est pressée.

6.2. Déconnexion (ou log out)

Pour éviter d'attendre 10 minutes et si vous ne souhaitez pas que le régulateur soit manipulé, il est possible de se déconnecter à tout moment. Pour cela :

- 1. Appuyer plusieurs secondes sur la touche ✓
- 2. Sélectionner « Fin de session » en pressant une fois la touche V
- 3. Valider en pressant la touche ✓
- 4. Le symbole clé en haut à droite de l'écran a disparu.
- 5. Enregistrer les données en ligne 3



Excepté pour raison justifiée, ne pas se déconnecter avec un (des) point(s) laissé(s) en manuel, c'est-à-dire avec le bouton ① allumé. Se référer au sousmenu « Entrés/sorties câblées ».

6.3. Menu Principal

Pour accéder à la première ligne du menu principal, appuyer plusieurs fois sur la touche "Echap" afin de positionner le curseur sur la ligne 1.

Affichage	Signification
STANDARD I/t 🛏	Mode standard (toujours). n=No de ligne actuel, t=nbre total de
	lignes (variable, selon le nombre de sondes déclarées)
jj.mm.aaaa hh :mm :ss	Date et heure courantes
Entrer mot de passe	Connexion avec niveaux d'accès et déconnexion
Sauvegarde données	Pour toute modification (consigne(s), paramètre(s) ou
	fonction(s)), il est obligatoire de procéder à une sauvegarde.
	Presser la touche ✓ et sélectionner "OUI" puis ✓ pour sauver.
S1 : Sortie secondaire 60°C	Mesure de la température S1, lecture seule
S1 : Consigne actuelle 60°C ►	Accès au menu sonde S1

Y1 : Vanne primaire	nnn%	Signal de la vanne de régulation primaire, lecture seule
Traitement thermique	e ARRETE►	Accès au menu traitement thermique
Fonction secours	ARRET 🕨	Accès au menu fonction secours
ECO / BOOSTER	ARRETE 🕨	Accès au menu fonctions Eco / Booster
Menu pompe(s)	P1/P2/P3/P4 >	Accès au menu pompe(s) et indication du nombre de pompe(s)
		configurée(s)
Fonctions étendues	•	N/A
Séquence de test	•	Accès au menu séquence de test
Communication	•	Accès aux paramètres de communication Modbus RTU
Entrées-sorties câblé	ées 🕨 🕨	Accès au menu de lecture/écriture des entrées/sorties

Se reporter aux pages suivantes pour avoir le détail des différents menus et fonctions.



Toutes les fonctions : Traitement thermique, Eco, Booster... sont désactivées. Il conviendra d'ajuster leurs différents paramètres en fonction de l'installation sur site et de les activer.

6.4. Menu Sonde S1

Ce menu permet de

- Régler une ou plusieurs consigne(s) journalière(s) selon programme(s) horaire(s)
- Ajuster les seuils d'alarmes haute et basse
- Ajuster les paramètres de régulation comme le PID

Réglage programme(s) horaire(s) et consigne(s)



Si la diode verte du bouton ① clignote, la consigne ne suivra pas les programmes horaires. Pour y remédier, il faut se rendre dans le menu « Communication » puis sélectionner la ligne « Modbus RTU », presser la touche ✓ puis la dernière ligne « Priorité écriture » et sélectionner « POL468 » puis valider. La diode verte cesse alors de clignoter.

1. Depuis le menu principal et à l'aide des touches A / V, se placer	STANDARD 6/t म
sur la ligne 6 comme illustré ci-contre :	
Presser alors la touche ✓ pour accéder au menu sonde S1	S1 : Consigne actuelle 58°C ►
	MENU SONDE S1 2/8 -
2. Se positionner sur la ligne 2 et presser la touche ✓ pour accéder	
au(x) réglage(s) consigne(s) et programme(s) horaire(s)	Consigne S1 60°C ►
Il existe 2 méthodes de réglage des consignes :	Horloge consigne S1 1/11 -
a) Consigne par défaut si aucun programme horaire renseigné →	Consigne S1 hors prog 60°C
b) Consigne différenciée ou pas selon le jour de la semaine et	Lundi 60°C
variable selon les heures du jour. Il est possible d'avoir jusqu'à	Mardi x 60°C
6 horaires par jour avec autant de consignes différentes.	Mercredi 60°C
	Jeudi 60°C
Nous décrivons cette seconde méthode, la première étant	Vendredi 60°C
abordée dans le menu utilisateur (consigne simple hors	Samedi 60°C
programme horaire).	Dimanche 60°C
① : Le jour en cours est indiqué par une croix (x) dans le menu	Copier Lundi vers Mar.à Dim.
Horloge consigne S1.	Activer la copie NON
Programmation horaire différenciée.	
Prenons l'exemple suivant :	Horloge consigne S1 2/11 -
 Consigne à 60°C de 6h00 à 22h00 du Lundi au Vendredi 	Consigne S1 hors prog 60°C
 Consigne à 55°C de 22h00 à 6h00 du Lundi au Vendredi 	Lundi 60°C
 Consigne à 55°C le week-end toute la journée 	
Accéder à la ligne 2 et presser la touche ✓	



Toujours commencer par le lundi pour pouvoir dupliquer le programme horaire sur les autres jours de la semaine

L'affichage ressemble alors à ceci :	<u>d01 : Lundi</u>	1/12 -
	Heure 1	* . *
* : * signifie tout le temps, soit toute la journée. Si la même	Valeur 1	0°C
température est souhaitée à toute heure, laisser * : * et n'indiquer que		
la valeur de la temperature de consigne.	Heure 6	^ : ^
() : La valeur 0°C signifie que la derniere consigne courante sera	Valeur 6	0°C
utilisee, mais en aucun cas elle ne sera egale a 0°C.		o *
Appuyer sur la touche V et a l'alde des touches A / V afficher 0 (0	Heure	0:"
des minutes qui neuvent être medifiées à l'eide des teuches A	Hours 1	0.00
des minutes qui peuvein etre mounees à l'aide des touches $\sim 7 \circ$.		0.00
et afficher 0 puis presser sur la touche \checkmark	Houro 1	0 · 00
Annuver ensuite sur 🗸 nour aller à la ligne suivante. Ici, nous		0.00
renseignons la valeur de la consigne $(55^{\circ}C)$	Valeur 1	0°C
Appuver sur la touche $$ et à l'aide des touches A / $$ afficher 60	Valoari	00
(60°C) puis presser la touche \checkmark pour valider. L'afficheur indigue :	Valeur 1	55°C
Appuver ensuite sur V pour aller à la ligne suivante. Ici, nous		
renseignons la valeur de la 2 ^{ème} tranche horaire :	Heure 2	* . *
Procéder de la même façon que précédemment pour modifier l'heure.		
Ici nous indiquons 6h00.	Heure 2	6:00
Appuyer ensuite sur ∀ pour aller à la ligne suivante. Ici, nous		
renseignons la valeur de la 2 ^{ème} consigne (60°C).		
Procéder de la même façon que précédemment pour modifier la		
température de consigne. L'afficheur indique :	Valeur 2	60°C
Appuyer ensuite sur 🗡 pour aller à la ligne suivante. Ici, nous		
renseignons la valeur de la 3 ^{ème} tranche horaire :	Heure 3	* . *
Procéder de la même façon que précédemment pour modifier l'heure.		
Ici nous indiquons 22h00.	Heure 3	22:00
Appuyer ensuite sur ¥ pour aller à la ligne suivante. Ici, nous		
renseignons la valeur de la 3 ^{eme} consigne (55°C).		
Proceder de la même façon que precedemment pour modifier la		
temperature de consigne. L'afficheur indique :	Valeur 3	55°C
A present, presser la touche « Echap » pour revenir aux jours de la	Conier Lundivers	Mar à Dim
Semaine et presser plusieurs lois la touche V pour aller a la lighe 10.	Copier Lundi vers	Mar.a Dim.
Presser la touche * . Nous souriaitons dupliquer les valeurs saul	Mar Allan	
ce faire, presser la touche 🗸	Mar A Dim	
Note : Si l'on souhaite dunliquer nour tous les jours de la semaine		
sélectionner alors « Mar A Dim »		
L'affichage indique alors :	Copier Lundi vers M	Mar A Ven
Valider en allant sur la ligne suivante	Activer la copie	NON
Presser la touche ✓ et sélectionner « OUI » puis appuyer de nouveau		-
sur la touche ✓ pour valider.		
Se rendre à présent sur la ligne Samedi et presser la touche ✓.	Samedi	60°C
La consigne souhaitée de 55°C est valable toute la journée, donc	Heure 1	* : *
laisser * : * dans Heure 1.		
Aller à la 2 ^{ème} ligne	Valeur 1	0°C
Appuyer sur la touche ✓ et à l'aide des touches ∧ / ∀ , afficher 55°C,		
correspondant à la consigne souhaitée.	Valeur 1	55°C
Presser sur « Echap » et selectionner à présent la ligne Dimanche.	Dimanche	60°C
Repeter la meme operation que pour Samedi, la consigne souhaitee	Dimonsh	
etant egalement de 55°C toute la journee.	Dimanche	55°C
Le programme noraire est à present memorise et effectif.	S1	
Appuyer a present sur la touche « Echap » pour revenir au menu Sonde	SI.	

Alarme haute et basse température sur S1

Alarme haute :

Le régulateur est doté d'un dispositif de sécurité fermant la vanne et stoppant la (les) pompe(s) en cas de température trop haute mesurée sur la sonde S1. Deux paramètres définissent cette alarme :

- Delta T alarme haute, 10°C par défaut. Ce delta T suit la consigne courante. Si la consigne S1 est à 60°C, la condition d'alarme haute sera effective si S1>70°C (60+10)
- Temporisation d'alarme haute, 1 minute par défaut. Si le seuil d'alarme est atteint, cette temporisation démarre. Si le seuil d'alarme est toujours dépassé après ce délai, l'alarme température haute est effective. Pompe(s) et vanne sont stoppées. Le bouton d'alarme clignote et l'événement est mémorisé dans l'historique. La temporisation est commune aux alarmes haute et basse.
- Type de réarmement. L'acquittement de cette alarme se fait soit manuellement (par défaut), soit de façon automatique si la température en S1 venait à baisser sous le seuil d'alarme.

Alarme basse :

De la même façon, une alarme indiquant une température trop basse est intégrée et se comporte comme l'alarme haute, exception faite que cette alarme ne stoppe pas les pompes et ne ferme pas la vanne. Son acquittement est automatique.

Réglages des paramètres d'alarme

1.	Se positionner sur la ligne 3 du menu Sonde S1 et presser la	MENU SONDE S1	3/8 भ
	touche ✓ pour accéder au réglage du delta T d'alarme haute en	Mesure	60°C
	utilisant les touches A / V pour modifier la valeur.	Consigne S1	60°C ►
	Valeur de réglage : de 0 à 50°C.	Delta.T alarme haute	10°C
	① : La valeur de 10°C convient dans quasiment tous les cas.	Delta.T alarme basse	-10°C
	Seules quelques installations particulières peuvent motiver un	Temporisation alarme	1.0min
	changement.	AutoAcq.alarme haute	NON
2.	Presser ensuite la touche ✓ pour valider ou « Esc » pour annuler		
3.	Presser la touche 🗡 pour accéder à la ligne suivante		
4.	Le réglage du delta T d'alarme basse se fait de la même façon.		
	Valeur de réglage : de 0 à -50°C.	MENU SONDE S1	4/8 🛏
		Mesure	60°C
	① : La valeur de -10°C convient dans quasiment tous les cas.	Consigne S1	60°C ►
	Seules quelques installations particulières peuvent motiver un	Delta.T alarme haute	10°C
	changement.	Delta.T alarme basse	-10°C
		Temporisation alarme	1.0min
5.	Presser ensuite la touche ✓ pour valider ou « Esc » pour annuler	AutoAcq.alarme haute	NON
6.	Presser 🗡 pour accéder à la ligne suivante		
7.	Ajuster ici la temporisation d'alarme si nécessaire en utilisant les		
	touches \land / 🏹 pour modifier la valeur.	MENU SONDE S1	5/ 8 🛏
	Valeur de réglage : de 0 à 60 minutes	Mesure	60°C
		Consigne S1	60°C ►
	 Cette temporisation permet de s'assurer que le servomoteur a 	Delta.T alarme haute	10°C
	eu le temps de se fermer. Pour des servomoteurs lents, il convient	Delta.T alarme basse	-10°C
	d'augmenter cette valeur.	Temporisation alarme	1.0min
		AutoAcq.alarme haute	NON
8.	Presser ensuite la touche ✓ pour valider ou « Esc » pour annuler	Régulateur T° S1	nnn% ▶
9.	Presser Y pour accéder à la ligne suivante		
10.	Réarmement manuel (par défaut) ou automatique de l'alarme	MENU SONDE S1	6/ 8 🛏
	haute. Utiliser les touches A / Y pour modifier la valeur	Mesure	60°C
	NON<>OUI	Consigne S1	60°C ►
	 En France, il est imposé un réarmement manuel. 	Delta.T alarme haute	10°C
		Delta.T alarme basse	-10°C
		Temporisation alarme	1.0min

11. Presser ensuite la touche ✓ pour valider et presser ∀ pour	AutoAcq.alarme haute	NON
accéder à la ligne suivante		

6.5. Fonction Traitement thermique

Principe de fonctionnement :

Il s'agit d'un décalage de la consigne (70°C par défaut) en fonction d'un programme horaire, pendant une durée à définir selon le volume de stockage et le débit secondaire de l'installation (en pratique, entre 1 et 2 heures).

La fonction est dotée d'une alarme indiquant le cas échéant que la température de traitement n'a jamais été atteinte à une tolérance près (2°C par défaut).

Exemple : si la température S1 n'atteint jamais 70°C au moins une fois et 68°C pour un traitement configuré à 70°C, une alarme sera générée.

Lorsque la fonction cesse, la consigne normale remplace celle du traitement et l'alarme température haute S1 est inhibée afin d'éviter une alarme haute qui pourrait survenir puisqu'un volume important d'eau a été monté à 70°C ou plus (selon consigne traitement).



Si la diode verte du bouton ① clignote, il n'est pas possible de modifier la consigne directement. Pour y remédier, il faut se rendre dans le menu « Communication » puis sélectionner la ligne « Modbus RTU », presser la touche \checkmark puis la dernière ligne « Priorité écriture » et sélectionner « POL468 » puis valider. La diode verte cesse alors de clignoter et l'on peut modifier la consigne. Ensuite ne pas oublier de remettre la priorité d'écriture à la GTC.

Paramétrage :

1.	Depuis le menu principal et à l'aide des touches ㅅ / 砅, se	STANDARD I/t 🛏
	placer sur la ligne « Traitement thermique »:	
	Presser alors la touche 🗸 pour accéder au menu traitement	Traitement thermique ARRETE >
	thermique	
2.	Presser la touche ✓ pour mettre en ARRET/MARCHE la	Traitement thermique 1/6 🛏
	fonction en utilisant les touches \wedge / \vee pour modifier la valeur et	Autorisation ARRET
	la touche ✓ pour valider.	
3.	Presser ensuite la touche 🛛 pour accéder à la ligne suivante	
4.	Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la consigne	Traitement thermique 2/6 -
	en utilisant les touches \land / 🏹 pour modifier la valeur et la	
	touche ✓ pour valider. Valeur de réglage : de 60 à 80°C.	Consigne 70°C
	① : La température du primaire doit être au minimum 7 à 10°C	
	supérieure à la consigne du traitement thermique pour que	70 °C
	celui-soit soit efficace.	60°C ↓ 80°C
5.	Presser ensuite la touche 🗡 pour accéder à la ligne suivante	[]
		Traitement thermique 3/6 -
6.	Appuyer sur la touche ✓ pour accéder au programme horaire.	
		Programme horaire
7.	Utliliser les touches \land / 🗡 pour modifier la valeur et la touche	
	✓ pour valider le programme horaire, date et heure	Date *. *. *.**** (jj.dd.mm.aaaa)
	$\mathbf{\Lambda}$	Heure *. * (hh.mm)
	EXPLICATIONS CONCERNANT LES FORMATS	
	Le symbôle * veut dire « tous ».	Date *. *. *.***
	Si l'on souhaite un traitement quotidien à 2h00, il faut	Heure *. *
	Date= *. *. *. ***** (tous les jours de la semaine, tous les mois,	
	tous les ans, soit toute l'année)	
	Heure= 02.00 (2 heures du matin)	
	Pour un traitement tous les Lundis à 2h00, il faut	
	Date= Lu.* .*.**** et Heure=02.00 (fréquence recommandée)	
	Pour un traitement mensuel tous les 1ers du mois à 2h00	
	(sans se soucier du jour), il faudrait entrer	
	Date= *.01. *.**** et Heure=02.00 (fréquence moins	
	pertinente)	

8. Appuyer sur la touche « Echap » pour revenir au menu	
Traitement thermique	
9. Presser ensuite la touche V pour accéder à la ligne suivante	
10. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la durée du traitement.	
	Traitement thermique 4/6 -
La durée est volontairement préréglée à zéro, car il convient	
d'estimer le temps de charge du ballon en fonction de son	Duree Omin
volume et du debit secondaire du preparateur ECS et de tenir	
compte de l'installation et notamment du debit de bouclage.	0 min
Duree regiable de 0 à 240 min (4 neures)	Junio 240min
Exemple : Déhit de charge ()-2m3/b, volume hallon 5001 -\/-0 5m3 et	
débit pompe bouclage= $q=1000$ l/h.	[]
Temps de charge du ballon, donc durée minimum du traitement = $V/(Q-q)$	
Soit 0,5/(2-1)=0,5 heure. Si l'on souhaite un maintien à cette température	
de 1 heure, il faudra une durée de 1h30, soit 90 minutes	
11. Presser ensuite la touche V pour accéder à la ligne suivante	
 11. Presser ensuite la touche ✓ pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la 	Traitement thermique 5/ 6 -
 11. Presser ensuite la touche ✓ pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la tolérance. 	Traitement thermique 5/6 -
 11. Presser ensuite la touche Y pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche Y pour modifier la valeur de la tolérance. Utiliser les touches A / Y pour modifier la valeur et la touche 	Traitement thermique5/ 6 ⊶Tolérance2°C
 11. Presser ensuite la touche ✓ pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la tolérance. Utiliser les touches ▲ / ✓ pour modifier la valeur et la touche ✓ pour valider. Valeurs de réglage de 0 à 10°C. 	Traitement thermique 5/ 6 ⊶ Tolérance 2°C
 11. Presser ensuite la touche ✓ pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la tolérance. Utiliser les touches ▲ / ✓ pour modifier la valeur et la touche ✓ pour valider. Valeurs de réglage de 0 à 10°C. ① : Si la température de consigne moins la tolérance n'est pas 	Traitement thermique 5/ 6 Tolérance 2°C 2 °C 2 °C
 11. Presser ensuite la touche ✓ pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la tolérance. Utiliser les touches ▲ / ✓ pour modifier la valeur et la touche ✓ pour valider. Valeurs de réglage de 0 à 10°C. ① : Si la température de consigne moins la tolérance n'est pas atteinte, un message d'erreur sera généré à la fin du traitement. 	$\frac{\text{Traitement thermique}}{\text{Tolérance}} 5/6 ↔$ $2^{\circ}C$ $2^{\circ}C$ $0^{\circ}C \lor 10^{\circ}C$
 11. Presser ensuite la touche Y pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche Y pour modifier la valeur de la tolérance. Utiliser les touches A / Y pour modifier la valeur et la touche Y pour valider. Valeurs de réglage de 0 à 10°C. ① : Si la température de consigne moins la tolérance n'est pas atteinte, un message d'erreur sera généré à la fin du traitement. 	Traitement thermique 5/ 6 ⊶ Tolérance 2°C 2 °C 0°C ↓ 0°C ↓ 10°C []]]]]]]] 10°C
 11. Presser ensuite la touche ✓ pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la tolérance. Utiliser les touches ▲ / ✓ pour modifier la valeur et la touche ✓ pour valider. Valeurs de réglage de 0 à 10°C. ① : Si la température de consigne moins la tolérance n'est pas atteinte, un message d'erreur sera généré à la fin du traitement. 13. Presser ensuite la touche ✓ pour accéder à la ligne suivante 	Traitement thermique $5/6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
 11. Presser ensuite la touche ✓ pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la tolérance. Utiliser les touches ▲ / ✓ pour modifier la valeur et la touche ✓ pour valider. Valeurs de réglage de 0 à 10°C. ① : Si la température de consigne moins la tolérance n'est pas atteinte, un message d'erreur sera généré à la fin du traitement. 13. Presser ensuite la touche ✓ pour modifier la valeur de la tempo 	Traitement thermique $5/6 \ \mbox{\ 6}$ Tolérance $2^{\circ}C$ $2^{\circ}C$ $2^{\circ}C$ $0^{\circ}C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
 11. Presser ensuite la touche ✓ pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la tolérance. Utiliser les touches ▲ / ✓ pour modifier la valeur et la touche ✓ pour valider. Valeurs de réglage de 0 à 10°C. ① : Si la température de consigne moins la tolérance n'est pas atteinte, un message d'erreur sera généré à la fin du traitement. 13. Presser ensuite la touche ✓ pour accéder à la ligne suivante 14. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la tempo inhibition alarme haute. 	Traitement thermique $5/6 \sim$ Tolérance $2^{\circ}C$ $2^{\circ}C$ $2^{\circ}C$ $0^{\circ}C \qquad \bigvee \qquad 10^{\circ}C$ $[]$ Traitement thermique $6/6 \sim$
 11. Presser ensuite la touche ✓ pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la tolérance. Utiliser les touches ▲ / ✓ pour modifier la valeur et la touche ✓ pour valider. Valeurs de réglage de 0 à 10°C. ① : Si la température de consigne moins la tolérance n'est pas atteinte, un message d'erreur sera généré à la fin du traitement. 13. Presser ensuite la touche ✓ pour accéder à la ligne suivante 14. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la tempo inhibition alarme haute. Utiliser les touches ▲ / ✓ pour modifier la valeur et la touche 	Traitement thermique $5/6 \rightarrow$ Tolérance $2^{\circ}C$ $2^{\circ}C$ $0^{\circ}C \qquad \bigvee \qquad 10^{\circ}C$ $[]$ $10^{\circ}C \rightarrow$ Traitement thermique $6/6 \rightarrow$ Inhib.déf.T°S1 haute 30 min
 11. Presser ensuite la touche Y pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la tolérance. Utiliser les touches ▲ / Y pour modifier la valeur et la touche ✓ pour valider. Valeurs de réglage de 0 à 10°C. ① : Si la température de consigne moins la tolérance n'est pas atteinte, un message d'erreur sera généré à la fin du traitement. 13. Presser ensuite la touche Y pour modifier la valeur de la tempo inhibition alarme haute. Utiliser les touches ▲ / Y pour modifier la valeur de la tempo inhibition alarme haute. Utiliser les touches ▲ / Y pour modifier la valeur et la touche ✓ pour valider. 	Traitement thermique $5/6 \ \mbox{\tiny 6}$ Tolérance $2^{\circ}C$ $2^{\circ}C$ $0^{\circ}C \ \lor$ $0^{\circ}C \ \lor$ $10^{\circ}C$ $[]]]]]]]$ Traitement thermique $6/6 \ \mbox{\tiny 6}$ Inhib.déf.T°S1 haute 30 min
 11. Presser ensuite la touche Y pour accéder à la ligne suivante 12. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur de la tolérance. Utiliser les touches ▲ / Y pour modifier la valeur et la touche ✓ pour valider. Valeurs de réglage de 0 à 10°C. ① : Si la température de consigne moins la tolérance n'est pas atteinte, un message d'erreur sera généré à la fin du traitement. 13. Presser ensuite la touche Y pour modifier la valeur de la tempo inhibition alarme haute. Utiliser les touches ▲ / Y pour modifier la valeur de la tempo inhibition alarme haute. 14. Appuyer sur la touche ✓ pour modifier la valeur et la touche ✓ pour valider. Valeurs de réglage de 0 à 240 minutes. 	Traitement thermique $5/6 \ \mbox{\tiny 6}$ Tolérance $2^{\circ}C$ $2^{\circ}C$ $0^{\circ}C \ \ \ 10^{\circ}C$ $0^{\circ}C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$



Lorsque la fonction traitement thermique démarre, le bouton Alarme/Fonction clignote en vert.



STG - GROUPE DIFFUSALP 14, rue de Mollaret 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER contact@diffusalp.com www.stgfrance.com TEL - 04 37 46 40 90